

DAIKEN

防塵吸着・除菌マット

ステリマット®

靴底やキャスター等のホコリをのこさずキャッチ
水分（水道水）を散布するだけで除菌能力を発揮
薄手なので台車の通過もスムーズ



DAIKEN

保湿状態で十分な効果を発揮

ほとんど段差がありません

※薬剤（アルカリ、第四級アンモニウム塩）含浸済

■ステリマットの設置例(厨房)

●病院・老人福祉施設



●学校給食センター



●食品惣菜工場



●スーパー・飲食店



■ステリマットの使用方法

1. 裏面の剥離紙を剥がし、床面に接着します。
2. フレームの必要とする場合は、床面に設置した上に裏面の剥離紙を剥がしフレームの上に接着します。
3. 水約250ccを目安としてまんべんなく散水して下さい。乾燥してきましたら水を追加してください。
ただし、水分を含みすぎると滑り易く危険です。
4. 使用期間や散水量は使用場所、通行量、使用状況により異なります。(詳しくは弊社営業にお尋ね下さい)

■ステリマット取扱い上のご注意

1. 素足や素手でマットに触れた時は水でよく洗い流して下さい。また、目に入らないよう十分注意し、誤って入った場合は多量の水で洗い流した後、専門医の処置を受けてください。
2. **すべり易いので、傾斜のある場所や、走ったりする場所には設置しないで下さい。**
3. 「ステリマット」には規定量以上の水を撒かないでください。保湿状態で十分な効果があります。
4. 直射日光を避け、湿気の少ない涼しいところに保管して下さい。
5. 手荒れ防止の為、取扱時には、必ず手袋を着用して下さい。
6. 履物の裏を濡らしたくない場合、及び床面が滑りやすい場合は、乾いたステリマットを濡らしたステリマットの前後に設置して下さい。

■抗菌力試験

ステリマットの除菌性能を、感受性ディスク法で観察しました。8種類の菌株を寒天培地に植菌し、ステリマット片を入れ、35℃24時間培養後、阻止円(ハロー)を観察しました。

(食品分析センター：抗菌力試験)

〈阻止円形成〉

寒天培地の水分がステリマットにしみこみ、含浸消毒剤とアルカリ薬剤が溶解する。次に薬剤は寒天中に移行しステリマット周辺に拡散する。拡散した薬剤濃度と菌の感受性との関係において、阻止円(ハロー)ができる。阻止円内は薬剤が増殖を阻止するに十分な濃度部位であり、阻止円の外はその濃度以下である。

セレウス菌
ハロー幅3.2mm



O-157
ハロー幅6.7mm



サルモネラ
ハロー幅6.0mm



腸炎ビブリオ
ハロー幅6.2mm



枯草菌
ハロー幅10.7mm



大腸菌
ハロー幅5.7mm



黄色ブドウ球菌
ハロー幅9.8mm



MRSA
ハロー幅7.8mm



■マットの規格

品名	製品番号	サイズ(mm)	ケース入数
ステリマット	ST96A	900×600	30枚(10枚×3袋)
専用フレーム	ST-F9060	1,060×760	1枚<1枚用>



大研医器株式会社

■大阪支店 〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-6 レナ天満橋ビル7F
TEL 06-6943-1161 FAX 06-6943-1162

■東京支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-8-3 東硝ビル9F
TEL 03-5642-3655 FAX 03-5642-3660

代理店